



Ref. 0203367

## MANUAL INSTRUCCIONES

Manual instructions



## CONEXIÓN

Set-up

**ADVERTENCIA!** No conectar un dispositivo que exceda la potencia para este ladrón inteligente. Si se sobrepasa la potencia puede sobrecalentarse o causar un posible daño en el dispositivo u otro equipo.

Enchufar el ladrón inteligente en una toma de corriente eléctrica y presionar el botón de encendido para encender la base. Conectar el dispositivo eléctrico deseado en el ladrón, teniendo en cuenta de no sobrecargar la corriente de entrada (16A).

**Nota!** El puerto del ladrón proporciona una corriente de salida máxima de 16A.

**WARNING!** Do not connect a device that exceeds the power for this smart thief. Exceeding the power may overheat or cause possible damage to the device or other equipment.

Plug the smart thief into an electrical outlet and press the power button to turn on the base. Connect the desired electrical device to the thief, taking into account not overloading the input current (16A).

**Note!** The thief port provides a maximum output current of 16A.

## ADVERTENCIA SEGURIDAD

Safety information

1. No conectar un dispositivo que exceda la potencia para este ladrón base inteligente. Si se sobrepasa la potencia puede sobrecalentarse o causar un posible daño en el dispositivo u otro equipo.
2. No utilizar el ladrón base si el cable está dañado. Si se utiliza, puede provocar una descarga eléctrica y posibles lesiones. Se puede utilizar un alargador con este producto, siempre y cuando el voltaje y la potencia máxima corresponda con el ladrón.
3. No utilizar este producto si está dañado.
4. No intentar reparar, desmontar o modificar este dispositivo bajo ninguna circunstancia. De lo contrario, podría dañar el dispositivo o provocar una descarga eléctrica y posibles lesiones.
5. No colocar el ladrón base inteligente cerca de una fuente de calor o bajo la luz solar directa.
6. No colocar ni hacer funcionar el ladrón en entornos de alta humedad.
7. No utilizar el dispositivo si éste emite un olor extraño, si emite calor o si algún dispositivo conectado lo hace. En esta situación se debe desenchufar el ladrón y se ha de contactar con el servicio de atención al cliente de inmediato.
8. No tocar ningún aparato eléctrico con las manos mojadas ni manipular los aparatos cerca de líquidos. Evitar utilizar una fuerza excesiva al manipular el ladrón. Mantener el ladrón seco y limpio en todo momento.

## POSIBLES PROBLEMAS & SOLUCIONES

Troubleshooting

Mi dispositivo/s no cambia ni se enciende.  
My device/s will not change or turn on.

CAUSA / CAUSE	SOLUCIÓN / SOLUTION
El ladrón está apagado. Power strip is off.	Verificar que el botón del ladrón está iluminado. Check to make sure the power button on the power strip is illuminated.

Extraño olor o el ladrón emite calor.  
Strange odor or heat emitting from the power strip.

CAUSA / CAUSE	SOLUCIÓN / SOLUTION
El producto puede estar roto o defectuoso. Product may be broken or defective.	Inmediatamente desenchufar el ladrón y dejar de utilizarlo. Contactar con el servicio técnico. Immediately unplug the power strip and discontinue use. Contact customer service.

9. No utilizar disolventes ni soluciones de limpieza en la base múltiple inteligente. Limpiar sólo con un paño suave y seco. Nunca sobrecargar los circuitos eléctricos, ya que puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

1. Do not connect a device that exceeds the power ratings for this power strip. Doing so may overheat or cause possible damage to the device or other equipment.
2. Do not use the power strip if the cord is damaged in any way, shape or form. Doing so may cause electric shock and possible injury. Extension cord can be used with this power strip; check to make sure that the extension cord can handle the voltage of the power strip.
3. Do not use the power strip if it is damaged in any way, shape or form.
4. Do not attempt to repair, disassemble or modify this device under any circumstances. Doing so may damage the device or cause electric shock and possible injury.
5. Do not place the power strip near any heat source or in direct sunlight.
6. Do not place or operate the power strip in high-humidity environments.
7. Do not operate the power strip if there is a strange odor or heat emitting from the power strip or a connected device, contact customer support immediately.
8. Do not touch any electrical appliances with wet hands or handle appliances near liquids. Avoid using excessive force when handling the power strip. Keep the power strip dry and clean at all times.

El protector contra sobretensiones no funciona.  
Surge protector does not turn on.


CAUSA / CAUSE	SOLUCIÓN / SOLUTION
La protección contra sobretensiones se incorpora para proteger los dispositivos conectados. Built-in surge protection may have been used to protect your connected devices	Inmediatamente desenchufar la base múltiple y dejar de utilizarla. Contactar con el servicio técnico. Immediately unplug the power strip and discontinue use. Contact customer service.
El producto puede estar roto o defectuoso. Product may be broken or defective.	

9. Do not use any solvents or cleaning solutions on the power strip. Clean only with a soft, dry cloth. Never overload electrical circuits as it may cause an electrical shock or fire.

## PARTES BASE MÚLTIPLE

Diagram

1. Ladrón inteligente. Smart power strip.
2. Toma eléctrica. Electrical outlet.
3. Botón de encendido. Power button.
4. Enchufe. Plug.



Fuente de alimentación: AC 100-250V / 50-60Hz.  
Max power: 2500W (16A / 250V)  
Potencia en stand-by: <0.3W  
Frecuencia WiFi: 2.4GHz  
Temperatura de trabajo: -30°C ~ +65°C.  
Temperatura de almacenamiento: -30°C ~ +60°C.

Power supply: AC 100-250V / 50-60Hz.  
Max power: 2500W (16A / 250V)  
WiFi frequency: 2.4GHz  
Stand-by power: <0.3W  
Working temperature: -30°C ~+65°C  
Storage temperature: -30°C ~+60°C

**GARANTÍA. POLÍTICA & TÉRMINOS**  
Warranty, Policy & Terms

Garantizamos que todos los productos son de la más alta calidad en material, mano de obra y servicio por un mínimo de 1 año, a partir de la fecha de compra. La duración de la garantía puede variar según la categoría del producto. Reemplazaremos cualquier producto que se encuentre defectuoso debido a fallos del fabricante, 30 días después de la compra. Esta garantía se extiende sólo al uso personal y no se extiende a ningún producto que haya sido utilizado para fines comerciales, de alquiler o cualquier otro uso para el cual el producto no está destinado. No hay otras garantías que las garantías expresamente establecidas con cada producto. Esta garantía no es transferible. No somos responsables en ninguno de los casos de daños, pérdidas o inconvenientes causados por el fallo del equipo o por la negligencia, abuso o uso del usuario con el manual del usuario o cualquier otra seguridad, uso o advertencia adicional incluida en el empaque y el manual del producto.

Esta garantía no se aplica a lo siguiente:

- Daños debidos a maltrato, accidente, alteración, mal uso o vandalismo.
- Mantenimiento inadecuado o inadecuado.
- Daños en tránsito de devolución.
- Uso no supervisado por menores de 18 años.

Toda la garantía expresa e implícita, incluida la garantía de la capacidad del comerciante, se limita al periodo de la garantía limitada.

We warrants all products to be of the highest quality in material, craftsmanship and service for a minimum of 1 year, effective from date of purchase. Warranty lengths may vary between product categories. We will replace any product found to be defective due to manufacturer flaws based on eligibility; refunds are available within the first 30 days of purchase. This warranty extends only to personal use and does not extend to any product that has been used for commercial, rental or any other use in which the product is not intended for. There are no warranties other than the warranties expressly set forth with each product. This warranty is non-transferrable. We are not responsible in any way for any damages, losses or inconveniences caused by equipment failure or by user negligence, abuse, or use noncompliant with the user manual or any additional safety, use, or warnings included in the product packaging and manual.

This warranty does not apply to the following:

- Damage due to abuse, accident, alteration, misuse, tempering or vandalism.
- Improper or inadequate maintenance.
- Damage in return transit.
- Unsupervised use by children under 18 years old.

All expressed and implied warranty, including the warranty of merchant ability, are limited to the period of the limited warranty.

**MANUAL DISPOSITIVOS  
INTELIGENTES WIFI**  
Wifi smart devices manual

Funciona con Alexa. Pasos simplificados para instalar la aplicación en el móvil y funcionar con Amazon Alexa y Google Assistant utilizando la aplicación Smart Life a través de la tienda de Apple / Google Play.

Funciona con Amazon Alexa. Es compatible con cualquier teléfono inteligente o tablet, incluidos los dispositivos Android y Apple.


Descargar o escanear el código QR e instalar la aplicación Smart Life para iOS o Android.

Una vez descargado o escaneado el código QR, la aplicación pedirá que registre el dispositivo.

Añadir el número de teléfono o correo electrónico, el que se prefiera, y seleccionar el país de residencia. Si se selecciona la opción de número de teléfono, se enviará un mensaje con un código de registro. Si se selecciona un correo electrónico, se tendrá que crear una contraseña.

Introducir el código de registro que se haya recibido o crear la contraseña si se ha elegido la opción de correo electrónico. Input the registration Code you receive via text if phone method used or create a password if the email method chosen.

Works with Alexa. Simplified steps to install App on your smart device and pair with Amazon Alexa and Google Assistant using Smart Life App on Apple store/Google Play store. Works with Amazon Alexa. Compatible with any smart phone or tablet including Android devices and Apple. Download or scan the QR code and install the Smart Life App for either iOS or Android. Once downloaded or scan de QR code, the app will ask you register your device. Enter your phone number or email whichever one makes you feel comfortable and select the country you live in. If you choose the phone number you will receive a text with a registration code. If you choose email you will then create a password.



**AÑADIR UN NUEVO DISPOSITIVO  
EN CONEXIÓN RÁPIDA.**

Add in a new device in quick connection.

Asegurarse de que el dispositivo inteligente Wi-Fi está en modo espera (el botón de luz verde parpadea 2 veces por segundo si el dispositivo inteligente está conectado o desconectado) después de enchufar el dispositivo en la toma. De lo contrario, presionar el botón de encendido hasta que la luz verde parpadee. Los dispositivos Wi-Fi inteligentes sólo admiten un router Wi-Fi de 2.4Gz. Abrir la aplicación y presionar el botón "Crear hogar". Poner nombre y ubicación y posteriormente, seleccionar las habitaciones en las que tendremos dispositivos inteligentes.

Make sure the Wi-Fi smart device is standby (the green light button flash in 2 times per second if the smart device is plug or switch) after plug in the socket. Otherwise, you should press the power button keep to 6 seconds to reset the device. The smart Wi-Fi devices only support 2.4Gz Wi-Fi router. Open the application and press the "Create home" button. Name and location and then select the rooms where we will have smart devices.

Hacer clic en "+" para agregar el dispositivo. Seleccionar el dispositivo inteligente de la lista de opciones. Comprobar que el dispositivo está parpadeando.

Click on "+" to add the device. Select the smart device from the list of options. Check that the device is blinking.

Seleccionar la red Wi-Fi, introducir la contraseña de Wi-Fi y precionar el botón "Correcto". Acto seguido comenzará la búsqueda del dispositivo. Una vez conectada la aplicación, indicará que el dispositivo se ha agregado con éxito.

Select the Wi-Fi network, enter the Wi-Fi password and price the "Correct" button. Next, the search for the device will begin. Once the application is connected, it will indicate that the device has been added successfully.



Ahora se podrá cambiar el nombre al dispositivo y seleccionar en qué estancia de la casa estará. Presionar el botón "Finalizado".

Now you can change the name of the device and select in which room of the house it will be. Press the "Finished" button.

Con el dispositivo instalado, ya se puede controlar desde el teléfono móvil. Puedes encender el dispositivo, programarlo a una hora determinada,...

With the device installed, you can now control it from your mobile phone. You can turn on the device, program it at a specific time,...

